

Terminal releasing documentation


WEB-CON-000001

Supplier Tyco/969 387


Articleno. 1J0 973 737

Replaced 1J0 973 737 A

Secondary



Detail Secondary locking






Secondary lock: 1
Primary lock: 2

Colour: black

Application: —

Tool WEB-ENT-30-0002-98



In this documentation, you will see application examples. These examples may differ in colour and number of pins. TKR cannot provide repair manuals.
In dieser Dokumentation werden Anwendungsbeispiele gezeigt. Diese Beispiele können sich in Farbe und Poligkeit unterscheiden. TKR kann keine Reparaturanleitung vorgeben.

Pins >12


Type

female

Mating conn. —


Seal yes

Primary I




Repair wire WEB-REP-000...

...027, ...028, ...031, ...032,
...058, ...059, ...093, ...094, ...097,
...098, ...166, ...167, ...197





Measuring lead WEB-MES-000...

...091, ...094



Tool WEB-ENT-12-0001-99



Terminal releasing documentation


WEB-CON-000001

Supplier Tyco/969 387

Articleno. 1J0 973 737

Replaced 1J0 973 737 A

Primary II




Repair wire WEB-REP-000...

...027, ...028, ...031, ...032,
...058, ...059, ...093, ...094, ...097,
...098, ...166, ...167, ...197






Measuring lead WEB-MES-000...

...091, ...094



Tool WEB-ENT-12-0030-99



In this documentation, you will see application examples. These examples may differ in colour and number of pins. TKR cannot provide repair manuals.
In dieser Dokumentation werden Anwendungsbeispiele gezeigt. Diese Beispiele können sich in Farbe und Poligkeit unterscheiden. TKR kann keine Reparaturanleitung vorgeben.

This information is confidential and is disclosed to you on condition that no further disclosure is made by you to other than TKR personnel without written authorization from TKR GmbH, Gevelsberg, Germany.